

- غیرسمی
- کاربرد آسان
- گیریش سریع
- غیر قابل اشتعال
- کارپذیری عالی
- مقاوم در برابر رطوبت



# LANKO

### توضیحات:

لانکو ۵۱۲ یک چسب پایه سیمانی برای چسباندن انواع کاشی و سرامیک بر روی دیوار و کف در فضای داخلی و خارجی ساختمان است.

**مدت نگهداری:**  
تا ۱۲ ماه در کیسه  
اصلی باز نشده

**شرایط نگهداری:**  
در محل خنک  
و خنک

**بسته بندی:**  
کیسه های ۲۰ کیلوگرمی

### کاربرد

- مناسب برای چسباندن کاشی و سرامیک بر روی سطوح سیمانی، آجری و گچی
- قابل استفاده در سطوح کف و دیوار در فضاهای داخلی و خارجی ساختمان
- چسب را بر یک ماله دندانه دار با دندانه های  $6\text{ mm} \times 6\text{ mm}$  (برای کاشی کاری دیوار) یا ماله دندانه دار با دندانه های  $12\text{ mm} \times 12\text{ mm}$  (برای کاشی کاری کف) روی سطح موردنظر پخش کنید.
- در هر نوبت بیش از ۱ مترمربع چسب کاشی را بکاره بخشن
- مطمئن شوید که هنگام انتقال کاشی به چسب، چسب رطوبت خود را از دست نداده است.
- کاشی را در محل مورد نظر بر روی چسب فشار دهید تا چسبیندگی لازم ایجاد شود.
- مطمئن شوید که هولوی زیر کاشی حبس نشده است.

### اطلاعات فنی:

- شکل ظاهری: پودر خاکستری رنگ
- دانسیته:  $1/5 \text{ kg/litre}$
- Open time: بیش از ۲۰ دقیقه در دمای  $23-25^\circ\text{C}$
- فقرت چسبندگی:  $0.8 \text{ Mpa}$
- زمان خشک شدن: ۲۴ ساعت

### بندکشی

- بندکشی ترجیحا ۲۴ ساعت پس از اتمام کاشی کاری انجام شود.

### نکات

- محدوده دمای مصرف:  $5^\circ\text{C}$  تا  $45^\circ\text{C}$
- چسب را بر روی سطح تمیز، صاف و پايدار و عاری از هرگونه مواد زائد.
- بیش از چسب کاری، سطح را مرطوب نماید.
- سطوح رنگ شده ابتدا باید تراشیده شوند تا حداقل  $75\%$  از سطح تمیز نمایان شود.
- استفاده از این چسب پس از حدود ۷ روز از سیمان کاری سطح توصیه می گردد.
- ماله فلزی که برای سیمان کاری استفاده شده است را باید با برس فلزی یا اسید کاملا تمیز نمود و سپس از آن برای کاشی کاری استفاده کرد.

### روش اجرا آماده سازی سطح

- سطح زیرین باید کاملا تمیز، خشک و عاری از هرگونه مواد زاید، چربی، گریس و گرد و غبار باشد.
- بیش از چسب کاری، سطح را مرطوب نماید.
- سطوح رنگ شده ابتدا باید تراشیده شوند تا حداقل  $75\%$  از سطح تمیز نمایان شود.
- استفاده از این چسب پس از حدود ۷ روز از سیمان کاری سطح توصیه می گردد.
- ماله فلزی که برای سیمان کاری استفاده شده است را باید با برس فلزی یا اسید کاملا تمیز نمود و سپس از آن برای کاشی کاری استفاده کرد.